

Windows / macOS Manuel d'utilisation



1.

Informations générales

PayEye est la **dernière génération** de lecteurs de documents pour la lecture des **lignes de codage des BVR** et le **QR Code** sur les factures.

Info: Seulement les **lignes de code des BVR** et les **QR codes** sont pris en charge.

Sur notre [page d'assistance](#), vous trouverez le **dernier logiciel** et de **plus amples informations** sur PayEye : clx.ch/payeye

2.

Allumer / Éteindre

Pour **allumer** l'appareil, appuyez sur le bouton blanc sur le dessus et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que la lampe LED commence à clignoter. Autres options :

- Connectez le PayEye directement au PC via le **câble USB** (inclus) ou via le chargeur (optionnel).
- Placez le PayEye sur le **Dockingstation** (optionnel), qui est connecté au PC ou au chargeur via un câble USB.

Pour **l'éteindre**, appuyez sur le bouton blanc pendant environ 18 secondes et relâchez-le lorsque la lampe LED cesse de clignoter.

Lorsqu'il **n'est pas utilisé**, le PayEye s'éteint automatiquement après dix minutes.



3.

Chargement de la batterie

Le **chargement** s'effectue à l'aide du **câble USB** fourni :

- directement sur le **PC** via un port **USB**
- ou via le chargeur optionnel
- ou via le **Dockingstation** (Support de table) optionnel

(Le Dockingstation doit être connecté au PC ou au chargeur via un câble USB)


Info: Les liens pour les accessoires se trouvent dans la dernière section.

4.

Démarrer le logiciel / Mise à jour du logiciel

Windows:

Pendant l'installation, un **raccourci** a été créé sur le «**Desktop**». Avec un double clic sur le raccourci, vous pouvez démarrer l'application.



macOS:

Le programme se trouve dans les «**Applications**». Avec un double clic sur **symbole PayEye**, vous pouvez démarrer l'application.





Si **une mise à jour** s'affiche au démarrage du logiciel, cliquez sur «**oui**» et elle sera téléchargée dans le dossier habituel «**téléchargement** ou **Download**», ensuite elle doit être installée **manuellement**.

5.

Informations d'état Connexion / Batterie

Windows:

Placez votre **souris** sur le **symbole du «PayEye»** qui se trouve en bas à droite dans la barre des tâches. Cette icône indique également que le logiciel a été démarré.



macOS:

Placez votre **souris** sur le **symbole du «PayEye»** dans la barre de menu en haut à droite. Cette icône indique également que le logiciel a été démarré.





6.

Changer le type de connexion Partie 1

Info: Pour changer le type de connexion, le **PayEye** doit toujours être branché directement au PC via le câble USB et allumé.

Cliquez sur le symbole du **PayEye** (**Windows:** dans barre des tâches en bas à droite ou **macOS:** barre de menu en haut à droite), puis sur «**Paramètres**» - «**Connexion**», sélectionnez le type de connexion souhaité et cliquez maintenant sur «**Se connecter**» - «**OK**».

Important : S'il n'y a aucun changement de type de connexion, il faut cliquer sur «**Redémarrer l'assistant d'installation**» dans la fenêtre principale du logiciel.

USB : Le type de connexion le plus simple et le plus fiable. Le PayEye est directement branché au PC via un câble USB et utilisé. De plus, la batterie est chargée.

7.

Changer le type de connexion Partie 2

Bluetooth: Lecture pratique sans câbles. Bluetooth doit d'abord être activé dans les paramètres de votre ordinateur. S'il n'est pas intégré, un adaptateur Bluetooth externe est obligatoire.

Les adaptateurs-Bluetooth sont disponibles dans notre shop: shop.crealogix.com

Lors de la première connexion Bluetooth sur **macOS**, le message de connexion par Bluetooth doit être confirmé.

WiFi: Les données d'accès du réseau respectif sont nécessaires pour la connexion. De plus, le PC et PayEye doivent se trouver dans le même réseau IP. Le **WiFi** nécessite (selon le réseau) un savoir-faire réseau avancé.

8.

«Ligne de codage BVR» utilisation

1. Sélectionnez tout d'abord dans le **logiciel du PayEye** votre «**logiciel financier ou votre e-banking**» que vous utilisez.
2. Placez le **curseur** au **bon endroit**.
3. Positionnez le PayEye au début ou à la fin de la «**ligne de codage**». Appuyez sur le **bouton blanc**, maintenez-le enfoncé et déplacez le PayEye de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite sur la ligne de codage jusqu'à ce que tout soit scanné. Relâchez ensuite le bouton blanc.

Info: La «**ligne de codage**» est le long code qui se trouve à droite dans la partie inférieure du BVR.

Le «**numéro de référence**» et l' «**IBAN**» ne peuvent pas être lus.

Si l'option «**Aperçu**» est activée dans le logiciel, lors de la lecture l'image s'affiche **en direct** sur l'écran de votre ordinateur.



9.

«QR-Code» utilisation

1. Sélectionnez tout d'abord dans le logiciel du PayEye le bon «QR-préréglage».
2. Placez le **curseur** au **bon endroit**.
3. Positionnez le PayEye sur le QR-code.
4. Appuyez **brièvement** sur le **bouton blanc**.

Si l'option «Aperçu» est activée dans le logiciel, lors de la lecture l'image s'affiche **en direct** sur l'écran de votre ordinateur.

10.

LED

En raison du **développement** actuel et futur, une description de l'activité de la lampe LED n'est actuellement pas fournie.

Les **modifications** de l'activité de lampe LED sont implémentées dans les mises à jour firmware (logiciel interne) de l'appareil, qui sont distribuées de manière sporadique avec les nouvelles versions du logiciel PayEye.

Dès qu'une **description définitive** sera disponible, elle sera **publiée**.

11.

Accessoires

Le PayEye est livré avec un **câble USB** pour la connexion et la recharge.

Comme **accessoires optionnels** disponibles :

- **Chargeur USB** (pour une recharge indépendante du PC)
- **Dockingstation** (pour une recharge sans fil)

Les accessoires peuvent être achetés dans notre shop en ligne: shop.crealogix.com